




A1400IS
ИНВЕРТОРНЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
АРТ. 20306

Список запчастей
Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269
Email: info@a-ipower.ru

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China
A-iPower, Fontana, CA 92337 USA


Взрыв-схема генератора



№	Код детали	Описание	Кол
1	20130-00608-00	Топливный бак в сборе	1
2	33015-00023-00	Резиновая втулка	3
3	34037-00001-02	Фильтр топливный (тонкий)	1
4	34024-00062-00	Хомут В9	1
5	34023-00335-00	Топливный шланг	1
6	34024-00003-00	Хомут В12	1
7	33013-00517-00	Часть корпуса правая	1
8	30111-00088-00	Винт М5х14	17
9	33013-00522-00	Крышка свечи зажигания	1
10	34024-00105-00	Закладная гайка	12
11	30114-00033-00	Болт М6х1х12 (8.8)	6
12	33013-00521-00	Крышка глушителя	1
13	33015-00185-00	Резиновое уплотнение	1
14	30150-00026-00	Стопорное кольцо	4
15	20260-05568-02	Двигатель в сборе	1
16	34030-00230-00	Амортизатор	2
17	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	4
18	34030-00231-00	Амортизатор	2
19	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	4
20	20136-00474-00	Инвертор	1

№	Код детали	Описание	Кол
21	30101-00066-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	5
22	33013-00520-00	Крышка передняя	1
23	20114-06512-00	Передняя панель генератора	1
24	30111-00008-00	Винт М5х10	4
25	33015-00186-00	Резиновое уплотнение	1
26	33013-00519-00	Часть корпуса левая	1
27	33275-00167-00	Крепление головки блока цилиндров	2
28	20133-00029-00	Топливный кран	1
29	33089-00413-00	База генератора	1
30	34024-00085-00	Закладная гайка	6
31	33275-00122-00	Резиновая ножка	4
32	30136-00113-00	Шайба плоская 6,5х18х1,6	4
33	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	4
34	33014-01094-00	Наружная накладка стартера	1
35	20184-00043-00	Ручка стартера	1
36	20184-00044-00	Крышка ручки	1
37	30117-00052-00	Винт ST3,5х10	2
38	33013-00518-00	Крышка боковая	1
39	30111-00070-00	Винт М4х12	1
40	31026-00358-00	Главный выключатель	1

Взрыв-схема двигателя




Детализировка двигателя



№	Код детали	Описание	Кол
0	34011-00174-00	Картер двигателя	1
A1	34013-00121-00	Клапан впускной	1
A2	34013-00122-00	Клапан выпускной	1
A3	34018-00016-00	Сальник впускного клапана	1
A4	34015-00105-00	Клапанная пружина	2
A5	34016-00112-00	Тарелка клапана	2
A6	34007-00115-00	Сальник впускного клапана	1
B1	20084-00139-00	Комплект поршневых колец	1
B2	34004-00108-00	Поршень	1
B3	34006-00138-00	Поршневой палец	1
B4	20008-00056-00	Шатун в сборе	1
B5	30150-00117-00	Стопорное кольцо	2
C1	20011-00301-00	Коленвал в сборе	1
C2	20012-00054-00	Распредвал в сборе	1
C3	30134-00023-00	Ось коромысла	2
C4	34019-00052-00	Коромысло выпускного клапана	1
C5	34019-00051-00	Коромысло впускного клапана	1
C6	34032-00117-00	Втулка	1
C7	34006-00204-00	Штифт 5x12	2
D1	33129-00099-00	Крышка картера	1
D2	30141-00112-00	Подшипник 6202-Р6	1
D3	34007-00116-00	Сальник коленвала 15x27x6	1
D4	33247-00024-00	Датчик уровня масла	1
D5	33048-00584-00	Уплотнительное кольцо	1
D6	30134-00038-00	Вал	1
D7	20013-00027-00	Шестерня	1
D8	30101-00830-00	Болт М6х1х18 (8.8)	6
D9	20026-00064-00	Масляный щуп	1
E1	34020-00039-00	Штанга толкателя	2
E2	30134-00024-00	Ось коромысла	1
E3	34019-00053-00	Коромысло клапана	2
E4	33048-00495-00	Прокладка крышки головки	1
E5	20021-00072-00	Крышка головки блока	1
E6	30101-00066-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	4
E7	20027-00023-00	Свеча зажигания А5RTC	1
E8	33155-00161-00	Крыльчатка	1
E9	30125-00009-00	Гайка М10х1,25 (8.8)	1
E10	20010-00415-01	Ручной стартер в сборе	1
E11	30101-00066-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	3

№	Код детали	Описание	Кол
F1	30110-00024-00	Шпилька М6/М6х28 (глушитель)	2
F2	33048-00498-00	Прокладка глушителя	1
F3	20202-00658-00	Глушитель	1
F4	30121-00038-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
F5	30101-00401-00	Болт М6х1х14 (8.8)	1
F6	34021-00273-00	Дефлектор	1
F7	30101-00066-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	1
F8	31013-00140-00	Модуль зажигания	1
F9	30101-00342-00	Болт М6х1х16 (8.8)	2
G1	30110-00113-00	Шпилька М6/М8х78 (карб)	2
G2	33048-00496-00	Прокладка воздухозаборника	1
G3	34021-00270-00	Дефлектор	1
G4	30101-00066-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	1
G5	34012-00051-00	Воздухозаборник	1
G6	33048-00497-00	Прокладка карбюратора	1
G7	20024-00470-00	Карбюратор в сборе	1
G8	34024-00002-00	Хомут В8	2
G9	34023-00004-00	Топливный шланг	1
G10	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
G11	33048-00499-00	Прокладка воздушного фильтра	1
G12	20025-00210-00	Воздушный фильтр в сборе	1
G13	34023-00016-00	Трубка сапуна	1
G14	30117-00001-00	Винт ST4,2х16	4
H1	20005-00284-00	Статор	1
H2	30101-00530-00	Болт М6х1х30 (8.8)	2
H3	33593-00421-00	Пластина	1
H4	30101-00066-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	1
H5	20006-00167-00	Ротор	1
H6	30125-00009-00	Гайка М10х1,25 (8.8)	1
H7	20028-00137-00	Датчик частоты вращения двигателя	1
H8	33099-00228-00	Крыльчатка	1
H9	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	1
H10	34021-00272-00	Дефлектор альтернатора	1
H11	30101-00068-00	Болт М5х0,8х16 (8.8)	3
H18	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	2

Электрическая схема



Электрическая схема



- 1 Передняя панель
- 2 PVC накладка
- 3 Индикатор напряжения
- 4 Индикатор перегрузки
- 5 Индикатор низкого уровня масла
- 6 Дисплей
- 7 Розетка 230В/16А
- 8 Клемма заземления
- 9 Розетки USB
- 10 Переключатель режима ЭКО
- 11 Главный выключатель

